



## 残ガス排出機構

必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外で行ってください。

- ① 押しボタンを引き抜きます。



- ② キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。



- ③ キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。

